


この度は、スケールルーペ用ライトをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本品はライトスケールルーペ LSL-26 / LSL-35に取り付けて使用する専用のライトです。ご使用に際し、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で長く御愛用くださいますようお願い申し上げます。

■各部の名称





■仕様

品番	適用スケールルーペ
L-26	LSL-26
L-35	LSL-35

- 使用電池：LR41×3個
※電池は別途ご購入ください。
- LEDライト連続使用時間
：約10時間（新品電池使用時）


■取り付け方



■電池のセット・交換

- ①電池蓋を矢印の向きに開けます。
- ②⊕⊖の向きを間違えないようにLR41を3個、図のように入れてください。
- ③電池蓋を元通りに装着してください。

⚠ ご注意 電池は必ずLR41をお使いください。



⚠ ご注意

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となり危険です。
- 高温多湿下での使用・保管は変質・変形の恐れがありますので、避けてください。
- 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。